

# C810dn ユーザーズマニュアルの訂正について

44386501EE

この度は、沖データ製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
国際エネルギースタートプログラムの新しい基準（v1.1）に適合するために、メニュー  
初期値を変更させていただきましたので、ユーザーズマニュアルの記載に訂正があり  
ます。

以下の通り、読み替えていただきますよう、お願いいたします。

## ・セットアップ編 39ページ メニュー一覧の「パワーセーブイコウジカン」

| カテゴリ                    | 操作パネル表示      |   | 内 容                       | Win | Mac |
|-------------------------|--------------|---|---------------------------|-----|-----|
|                         | 設定項目（上段）     | 設定値（下段）                                   |                           |     |     |
| 【誤】<br>システム コセイ<br>メニュー | パワセーブ イコウジカン | 5 フン<br>15 フン<br>30 フン<br>60 フン<br>240 フン | 省電力モードに入るまでの時間を設定しま<br>す。 | ○   | ○   |

| カテゴリ                    | 操作パネル表示      |   | 内 容                       | Win | Mac |
|-------------------------|--------------|---|---------------------------|-----|-----|
|                         | 設定項目（上段）     | 設定値（下段）   |                           |     |     |
| 【正】<br>システム コセイ<br>メニュー | パワセーブ イコウジカン | 1 フン<br>3 フン<br>5 フン<br>15 フン<br>30 フン<br>60 フン<br>240 フン | 省電力モードに入るまでの時間を設定しま<br>す。 | ○   | ○   |

## ・応用編 142ページ 省電力モードに入るまでの時間設定

【誤】

パワセーブ イコウジカン  
15 フン \*

「5 フン」5 分間データを受信しないと省電力モードになります。

\*「15 フン」  
「30 フン」  
「60 フン」  
「240 フン」

【正】

パワセーブ イコウジカン  
1 フン \*

\*「1 フン」1 分間データを受信しないと省電力モードになります。

「3 フン」  
「5 フン」  
「15 フン」  
「30 フン」  
「60 フン」  
「240 フン」

\*は初期値です